

## Conceptronic CNAPT120

### Naudojimo instrukcija

#### Sveikiname įsigijus 120W universalų nešiojamo kompiuterio kroviklį

Ši naudojimo instrukcija žingsnis po žingsnio paaiškina, kaip tinkamai naudotis nešiojamo kompiuterio krovikliu. Jeigu kiltų problemų naudojant šį įrenginį, oficialiame Conceptronic interneto puslapyje [www.conceptronic.net](http://www.conceptronic.net) rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Jeigu atsakymo nerasite, prašome kreiptis elektroniniu paštu [info@ainera.lt](mailto:info@ainera.lt)

### Komplektacija

Universalaus kelioninio nešiojamo kompiuterio kroviklio pakuotėje rasite:

1. Conceptronic CNAPT120 120 W universalų nešiojamo kompiuterio kroviklį.
2. Energijos tiekimo laidą.
3. 14 skirtingų nešiojamo kompiuterio krovimo antgalių.
4. Garantijos kortelę ir naudojimo instrukciją.

### Produkto savybės

- Galimybė įkrauti nešiojamo kompiuterio bateriją ir/ar USB įrenginį
- Keičiamas galingumas
- Universalus, tinkamas visiems nešiojamiems kompiuteriams iki 120W
- Įrenginyje yra aušinimo sistema, apsauganti įrenginį nuo perkaitimo

### Naudojimas

#### Nešiojamo kompiuterio krovimas

Prieš prijungdami universalų nešiojamo kompiuterio kroviklį prie savo kompiuterio, Jūs turite pasirinkti tinkamą kroviklio galingumą. Informaciją apie Jūsų nešiojamo kompiuterio galingumą rasite nešiojamo kompiuterio apačioje arba ant originalaus kompiuterio kroviklio.

Nešiojamų kompiuterių sąrašą, kuriems yra tinkamas šis kroviklis, rasite Conceptronic interneto puslapio skiltyje FAQ.

1. Pasirinkite Jūsų kompiuteriui tinkamą kroviklio antgalį ir pritvirtinkite jį prie kroviklio.
2. Energijos tiekimo laidą sujunkite su krovikliu ir įkiškite į elektros lizdą.
3. Įsijungs kroviklyje esanti LED lemputė, kuri parodys paskutinį naudotą kroviklio galingumą. Naudodami kroviklio šone esantį mygtuką pasirinkite reikiamą kroviklio galingumą: 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 22 V ar 24 V. **(jeigu Jūsų kompiuterio galingumas 18,5V, tokiu atveju pasirinkite 0,5 didesnį 19 V ir pan.)**

**Svarbu.** Įsitikinkite ar parinkote tinkamą kroviklio galingumą! Jeigu kroviklio galingumas bus netinkamas, galite pakenkti nešiojamam kompiuteriui!

Kai nustatėte tinkamą kroviklio galingumą, galite prijungti kroviklį prie savo nešiojamo kompiuterio. Dabar Jūsų kompiuterio baterija bus pradėta krauti.

**Svarbu.** Kroviklio aušinimo sistema įsijungs tik krovikliui pasiekus pakankamai aukštą temperatūrą.

#### USB prietaisų krovimas

Universalus kelioninis kroviklis taip pat turi specialų USB lizdą, tinkamą MP3 grotuvų, mobiliųjų telefonų ar kitų per USB lizdą įkraunamų įrenginių krovimui. Šis universalus USB kroviklis yra 5 V galingumo. Galingumas nekinta priklausomai nuo kompiuterio krovimo galingumo keitimo. Įjunkite universalų kroviklį į energijos šaltinį. Tada įjunkite USB prietaisą į USB lizdą. Jūsų USB prietaiso baterija bus pradėta krauti.