

Conceptronic CNAPT90TRV

Naudojimo instrukcija

Sveikiname įsigijus 90W universalų kelioninį nešiojamo kompiuterio kroviklį

Ši naudojimo instrukcija žingsnis po žingsnio paaiškina, kaip tinkamai naudotis nešiojamo kompiuterio krovikliu. Jeigu kiltų problemų naudojant šį įrenginį, oficialiame Conceptronic interneto puslapyje www.conceptronic.net rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Jeigu atsakymo nerasite, prašome kreiptis elektroniniu paštu info@ainera.lt

Komplektacija

Universalaus kelioninio nešiojamo kompiuterio kroviklio pakuotėje rasite:

1. Conceptronic CNAPT90TRV 90 W Universalų kelioninį nešiojamo kompiuterio kroviklį.
2. AC energijos tiekimo laidą.
3. Kelioninį energijos tiekimo laidą (EmPower)
4. Automobilio cigarečių lizdo konverterį.
5. 15 skirtingų nešiojamo kompiuterio krovimo antgalių.
6. Garantijos kortelę ir naudojimo instrukciją.

Produkto savybės

- Galimybė įkrauti nešiojamo kompiuterio bateriją ir/ar USB įrenginį
- Keičiamas galingumas
- LED ekranėlis, rodantis esamą galingumą
- Universalus, tinkamas visiems nešiojamiems kompiuteriams iki 90W
- EmPower jungtis, tinkama naudoti lėktuvuose
- Cigarečių lizdo konverteris nešiojamo kompiuterio krovimui automobilyje

Naudojimas

Nešiojamo kompiuterio krovimas

Prieš prijungdami universalų nešiojamo kompiuterio kroviklį prie savo kompiuterio, Jūs turite pasirinkti tinkamą kroviklio galingumą. Informaciją apie Jūsų nešiojamo kompiuterio galingumą rasite nešiojamo kompiuterio apačioje arba ant originalaus kompiuterio kroviklio.

Nešiojamų kompiuterių sąrašą, kuriems yra tinkamas šis kroviklis, rasite Conceptronic interneto puslapio skiltyje FAQ. Pasirinkite Jūsų kompiuteriui tinkamą kroviklio antgalį ir pritvirtinkite jį prie kroviklio.

Kroviklio naudojimas namuose

Prijunkite komplektacijoje esantį AC energijos tiekimo laidą prie kroviklio, o kitą laido galą įkiškite į laisvą elektros rozetę.

Kroviklio naudojimas lėktuve

Prijunkite komplektacijoje esantį kelioninį energijos tiekimo laidą (EmPower) prie kroviklio, o kitą jo galą įkiškite į EmPower jungtį lėktuve.

Kroviklio naudojimas automobilyje

Prijunkite komplektacijoje esantį automobilio cigarečių lizdo konverterį prie kelioninio energijos tiekimo lizdo (EmPower). Tada kelioninį energijos tiekimo laidą (EmPower) įkiškite į cigarečių lizdo jungtį automobilyje.

Įsijungs kroviklyje esantis LED ekranėlis, kuris parodys paskutinį naudotą kroviklio galingumą. Naudodami šalia ekranėlio esantį mygtuką pasirinkite reikiamą kroviklio galingumą: 12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V ar 24 V. (jeigu Jūsų kompiuterio galingumas 18,5V, tokiu atveju pasirinkite 0,5 didesnį 19 V ir pan.)



Svarbu. Įsitikinkite ar parinkote tinkamą kroviklio galingumą! Jeigu kroviklio galingumas bus netinkamas, galite pakenkti nešiojamam kompiuteriui!

Kai nustatėte tinkamą kroviklio galingumą, galite prijungti kroviklį prie savo nešiojamo kompiuterio. Dabar Jūsų kompiuterio baterija bus pradėta krauti.

Kai kroviklio galingumo mygtukas nepaspaudžiamas 30 s, galingumo mygtukas užrakinamas ir galingumas negali būti pakeistas. Jeigu vis dėlto norite pakeisti kroviklio galingumą, turite atjungti kroviklį nuo energijos tiekimo šaltinio ir palaukti kol LED ekranėlis užges. Kai vėl įjungsite kroviklį, galingumą galėsite nustatyti iš naujo.

USB prietaisų krovimas

Universalus kelioninis kroviklis taip pat turi specialų USB lizdą, tinkamą MP3 grotuvų, mobiliųjų telefonų ar kitų per USB lizdą įkraunamų įrenginių krovimui. Šis universalus USB kroviklis yra 5 V galingumo. Galingumas nekinta priklausomai nuo kompiuterio krovimo galingumo keitimo. Įjunkite universalų kroviklį į energijos šaltinį. Tada įjunkite USB prietaisą į USB lizdą. Jūsų USB prietaiso baterija bus pradėta krauti.