

Vartotojo vadovas

Kamerai CLIQCAM

Sveikiname įsigijus kompiuterio kamerą. Šis vadovas Jums paaiškins, kaip teisingai naudotis šiuo įrenginiu.

Jei kils problemų, patariame kreiptis į Conceptronic pagalbos svetainę (eikite į www.conceptronic.net ir paspauskite „Support“). Čia rasite dažniausiai užduodamų klausimų duomenų bazę (anglų kalba).

Jei turite kitų klausimų apie įsigytą produktą, ir jūs negalite rasti pagalbos svetainėje, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: support@conceptronic.net arba pagalba@ainera.lt. Norėdami rasti daugiau informacijos apie Conceptronic produktus, apsilankykite Conceptronic internetiniame puslapyje www.conceptronic.net.

Įžanga

Su šia Conceptronic kamera Jūs galėsite matyti vienas kitą pokalbio internetu metu. CLIQCAM yra pritaikyta visoms pokalbių internetu programoms. Šią kamerą galite tiek pasistatyti ant stalo šalia kompiuterio, tiek prisegti prie kompiuterio monitoriaus.

Pakuotės sudėtis

Pakuotėje turėtumėte rasti:

1. Conceptronic CLIQCAM kamerą
2. Kompaktinį diską
3. Vartotojo vadovą
4. Garantijos kortelę

Kompiuterio sistemos reikalavimai

1. Operacinė sistema: Windows 2000/XP/Vista
2. Bent 256 Mb operatyviosios atminties
3. 100 Mb. Laisvos vietos kietajame diske
4. Laisvas USB lizdas
5. Kompaktinių diskų leistuvas CD-ROM

Tvaryklių įdiegimas

Svarbu. Prieš prijungdami kamerą prie kompiuterio, įdėkite reikiamas tvarkykles.

1. Įdėkite kompaktinį diską į kompaktinių diskų leistuvą kompiuteryje. Automatiškai bus iškvieštas Autorun meniu. Jei meniu neiškviečiamas, galite jį iškviešti pasinaudoję Windows Explorer programa, susiradę diskų leistuvą ir pasirinkę ikoną „Autorun.exe“
2. Pasirinkite tinkamą tvarkyklę Jūsų kompiuterio operacinei sistemai.

Svarbu. Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą tvarkyklės versiją Jūsų operacinei sistemai.



3. Tvarkyklės vedlys bus iškvietas. Spauskite „Next“.
4. Tvarkyklė bus įdiegta.
5. Spauskite „Finish“, norėdami baigti tvarkyklės diegimo procedūrą.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Kai tvarkyklės yra įdiegtos, galite prijungti kamerą prie bet kurio laisvo kompiuterio USB lizdo.

Windows 2000/XP

Windows sistema parodys pranešimą „Found new hardware“. Palaukite, kol operacinė sistema baigs įrenginio diegimo procedūrą. Kai ši procedūra bus baigta, pamatysite pranešimą „Your new hardware is installed and ready for use“.

Svarbu. Įdiegus kameros tvarkyklės, patariama perkrauti operacinę sistemą.

Windows Vista

Windows sistema parodys pranešimą „Installing device driver software“. Palaukite, kol operacinė sistema baigs įrenginio diegimo procedūrą. Sistema iškvies „Found new hardware wizard“. Pasirinkite „Locate and install driver software“. Palaukite, kol operacinė sistema baigs įrenginio diegimo procedūrą. Kai ši procedūra bus baigta, pamatysite pranešimą „Device driver software installed successfully“.

Svarbu. Įdiegus kameros tvarkyklės, patariama perkrauti operacinę sistemą.

Kamera paruošta naudojimui!!!